

Stereo

>Impilabile

>Metal

>Wood

Luca Nichetto, 2012 – 2015



CASAMANIA

– made in Italy –

ITALIANO

La presente scheda prodotto ottempera alle disposizioni del D.lgs del 06/09/2005 N.206 “Codice del consumo” in materia di informazione ai consumatori e ai suoi strumenti attuativi e deve essere conservata per l’intero ciclo di vita del prodotto.

Produttore: HORM ITALIA SRL - via Antonio Carpenè 17 - 33070 Brugnera (PN), Italy - www.horm.it - horm@horm.it - Tel. +39 0434 1979 100 - P.Iva IT06801640969

Avvertenze: L'eventuale presenza di odori particolari emessi dal prodotto appena tolto dall'imballo non costituisce fonte di pericolo e scompare con l’esposizione in ambiente arieggiato. Non esporre al contatto con fonti di calore od oggetti incandescenti. Evitare che i componenti rimangono a contatto con l’acqua o con altri liquidi anche se per brevi periodi.

Materiali: Gambe in polipropilene, metallo o legno massello. Schienale in polipropilene, tessuto o pelle. Seduta in polipropilene, tessuto o pelle.

Superfici in legno: Pulire passando un panno morbido leggermente inumidito con acqua e sapone neutro, subito dopo asciugare con un panno morbido asciutto. Non usare prodotti acidi, solventi o abrasivi. È possibile che durante le prime pulizie il panno rimanga leggermente colorato. Questo fatto è fisiologico ed è legato alla presenza di polveri di vernice che nell'operazione di essiccazione affiorano in superficie: una volta eliminate non si ripresentano più. Per i primi mesi di utilizzo, gli oggetti appoggiati sui piani dei mobili in essenza devono essere periodicamente spostati poiché il legno, rifinito con sostanze naturali, è sensibile alla luce e si ossida, creando differenze di colore tra le parti esposte e quelle coperte.

Superfici in metallo: Pulire con acqua calda e detersivo liquido non abrasivo ed asciugate con un panno morbido. Deve essere evitato assolutamente l'uso di polveri abrasive e pagliette e deve essere posta la massima attenzione a tutto ciò che potrebbe graffiare la superficie. Nel caso in cui si rendesse necessaria una pulizia più a fondo, utilizzare prodotti specifici per il metallo.

Superfici in tessuto: Spazzolare il tessuto del rivestimento delicatamente, ad intervalli regolari, per rimuovere la polvere. Passare periodicamente l'aspirapolvere nei punti meno accessibili per garantire e mantenere un'igiene costante. Evitare di porre la seduta alla luce diretta del sole, specie se attraverso i vetri, a lampade alogene o a fonti di calore.

Superfici in pelle: La pelle è un materiale vivo. Non sistemare mai un mobile in pelle ad una distanza inferiore a circa 20-30 cm da una fonte di calore ed evitate la luce diretta del sole. Togliete spesso la polvere con l'aiuto dell'aspirapolvere e, se necessario, pulire le zone particolarmente esposte. Le macchie solubili si possono eliminare con facilità bagnandole leggermente con acqua ed asciugandole con della carta assorbente.In presenza di una macchia difficile da eliminare, non utilizzate mai solventi o altri smacchiatori chimici. Il problema potrebbe peggiorare rendendo necessaria una riparazione. Rivolgetevi in questo caso al vostro rivenditore chiedendo la sua assistenza o eventualmente quella del produttore.

Superfici in plastica: Pulire con panno morbido, non usare alcool ne detersivi aggressivi o che contengono solventi. Evitare l'uso di polveri abrasive e pagliette e porre la massima attenzione a tutto ciò che potrebbe graffiare la superficie

Smaltimento: Una volta dimesso o non più utilizzato, il prodotto o i suoi componenti non vanno dispersi nell’ambiente ma conferiti ai sistemi pubblici di smaltimento rifiuti solidi urbani.

Garanzia: HORM ITALIA SRL e i suoi rivenditori garantiscono i propri prodotti per il periodo di tempo previsto dalle norme o dai regolamenti a tutela del consumatore nella nazione di acquisto, ovvero, se differente, nella nazione di residenza. I prodotti sono coperti da garanzia per originari difetti di fabbricazione tali che rendano il prodotto inutilizzabile o che ne compromettano il pieno godimento. Non possono essere considerati difetti la variazione naturale dei legni, le variazioni di tonalità di colori sollecitati da luci ambientali o artificiali, le minime variazioni dimensionali determinate da tassi anomali di umidità o secchezza, le venature, i nodi e altre caratteristiche naturali di prodotti in legno. La garanzia consiste nella sostituzione o riparazione gratuita, a giudizio di Horm, di componenti inutilizzabili o difettosi o dell’intero prodotto. La garanzia decade se i prodotti sono stati usati in modo improprio, se i difetti derivano da incuria, se i prodotti sono stati smontati, modificati o riparati da persone o organizzazioni non esplicitamente autorizzate da Horm. Inoltre la garanzia non copre difetti causati da erronea manutenzione e/o spese di trasporto né rivendicazioni di qualsiasi tipo, derivanti dal non uso o uso parziale del prodotto, anche se temporaneo, dovuto a difetti.

DEUTSCH

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht bezüglich der Verbraucherinformationen und der Durchführungsinstrumente den Bestimmungen des Gesetzesdekretes Nr. 206 der italienischen Republik vom 6.09.2005, dem sogenannten „Verbrauchergesetz“, und muss für den gesamten Lebenszyklus des Produktes aufbewahrt werden.

Hersteller: HORM ITALIA SRL - via Antonio Carpenè 17 - 33070 Brugnera (PN), Italy - www.horm.it - horm@horm.it - Tel. +39 0434 1979 100 - MwSt.-Nr. IT06801640969

Hinweise: Eventuelle besondere Gerüche, die beim Auspacken des Produkts wahrgenommen werden, stellen keine Gefahrenquelle dar und verschwinden in einem belüfteten Raum. Das Produkt keiner Hitze aussetzen und den direkten Kontakt mit heißen Gegenständen vermeiden. Kontakt mit Wasser und anderen Flüssigkeiten auch nur für kurze Zeit vermeiden.

Materialien: Beine in Polypropylen, Metall oder Massivholz. Rückenlehne aus Polypropylen, Stoff oder Leder. Sitz aus Polypropylen, Stoff oder Leder.

Holzoberfläche: Die Oberfläche mit einem weichen, mit Wasser und neutraler Seife leicht angefeuchteten Tuch reinigen, danach sofort mit einem weichen, trockenen Lappen abtrocknen. Weder Säuren, Lösungs- noch Scheuermittel verwenden. Während der ersten Benutzungsmonate sollten die Gegenstände, die auf den Fächern der Furniermöbel liegen, regelmäßig verschoben werden, da das Holz, das mit natürlichen Stoffen verfeinert wurde, lichtempfindlich ist, oxidiert und Farbunterschiede zwischen den bedeckten und den unbedeckten Stellen entstehen könnten.

Metalloberfläche: Diese werden mit warmem Wasser und einen nicht scheuernden Flüssigreiniger gereinigt und mit einem weichen Tuch abgetrocknet. Scheuerpulver und Scheuerschwämme sollten vermieden werden und mit eine Oberfläche nicht zu zerkratzen, sollte man die höchste Aufmerksamkeit walten lassen. Falls eine gründlichere Reinigung nötig wäre, sollten spezifische Produkte für Metall verwendet werden.

Oberflächen aus Stoff: Den Bezugsstoff in regelmäßigen Abständen sanft abbürsten, um den Staub zu entfernen. Die weniger zugänglichen Bereiche regelmäßig mit dem Staubsauger reinigen, um eine konstante Hygiene zu gewährleisten und aufrechtzuerhalten. Vermeiden Sie es, den Sitz einer direkten Sonneneinstrahlung, vor allem durch Verglasung, Halogenlampen oder Wärmequellen auszusetzen.

Lederoberflächen: Leder ist ein lebendiges Material. Niemals einen Lederschrank in einem Abstand von weniger als etwa 20 bis 30 cm von Wärmequellen aufstellen und eine direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Entfernen Sie den Staub oft mit Hilfe des Staubsaugers und reinigen Sie, falls erforderlich, die besonders ausgesetzten Bereiche. Lösliche Flecken können leicht mit etwas Wasser und Küchentücher zum Abtrocknen entfernt werden. Bei hartnäckigen Flecken verwenden Sie niemals Lösungen oder andere chemische Fleckenentferner. Das Problem könnte sich verschlimmern und eine Reparatur erforderlich machen. In diesem Fall kontaktieren Sie Ihren Händler und bitten Sie ihn oder ggf. den Hersteller um Unterstützung

Kunststoffoberflächen: Mit einem weichen Tuch reinigen, weder Alkohol noch aggressive oder lösungsmittelhaltige Reinigungsmittel verwenden. Vermeiden Sie die Verwendung von Scheuerpulver und Metallwolle sowie von Gegenständen und Mitteln, die die Oberfläche verkratzen könnten.

Entsorgung: Sobald das Produkt oder eines seiner Komponenten ausgemistet oder nicht mehr benutzt werden, dürfen diese nicht in die Umwelt gelangen, sondern müssen mit dem städtischen Siedlungsabfall entsorgt werden.

Garantie: HORM ITALIA SRL und seine Lieferanten garantieren für ihre eigenen Produkte innerhalb des von den Normen oder dem Verbraucherschutz des Kauflandes vorgesehenen zeitlichen Rahmens, d. h. falls dieser im Land des Wohnsitzes abweicht. Die Produkte sind von der Garantie für Herstellungsfehler, die das Produkt unbrauchbar machen oder die vollständige Benutzung einschränken, abgedeckt. Natürliche Änderungen des Holzes, Veränderungen der Farbtonalität, die auf das Umgebungslicht oder künstliches Licht zurückzuführen sind, kleinste Größenveränderungen, die auf Feuchtigkeit oder Trockenheit zurückzuführen sind, Maserungen, Knoten und andere natürliche Eigenschaften des Holzes können nicht als Mängel angesehen werden. Nach dem Ermessen von Horm umfasst die Garantie den Ersatz oder die kostenlose Reparatur der unbrauchbaren oder defekten Komponenten oder des ganzen Produkts. Die Garantie erlischt, wenn die Produkte unsachgemäß benutzt wurden, wenn die Mängel auf Fahrlässigkeit zurückzuführen sind, wenn die Produkte demontiert, verändert oder von Personen oder Organisationen repariert wurden, die nicht explizit von Horm dazu autorisiert wurden. Von der Garantie sind auch solche Defekte ausgeschlossen, die durch eine falsche Wartung verursacht wurden. Ausgeschlossen sind auch Transportkosten oder Ansprüche jedweder Art, die aufgrund der Mängel zu einer eingeschränkten, vorübergehenden Nutzung oder Nichtnutzung von Teilen des Produkts geführt haben.

ENGLISH

This product data sheet complies with the provisions of Decree Law no. 206 of the Italian Republic of 6 Sept. 2005, entitled “Consumer Code”, relating to consumer information and its implementation; it must be conserved for the product’s entire life cycle.

Manufacturer: HORM ITALIA SRL - via Antonio Carpenè 17 - 33070 Brugnera (PN), Italy - www.horm.it - horm@horm.it - Tel. +39 0434 1979 100 - VAT no. IT06801640969

Warnings: The presence of unpleasant odours emanating from the product upon its removal from the packaging does not constitute a hazard, as these characteristics will disappear through exposure to a well ventilated environment. Do not allow the product to come into contact with sources of heat or hot objects. Avoid having the components remain in contact with water or other liquids, even for short periods of time.

Materials: Legs polypropylene, metal or solid wood. Backrest in polypropylene, fabric or leather. Seat in polypropylene, fabric or leather.

Wooden surfaces: Clean using a soft cloth, slightly moistened with mild soap and water; dry immediately with a soft, dry cloth. Do not use acids, solvents or abrasive products. During the first cleanings, the cloth may remain slightly stained. This is a physiological trait due to the presence of paint coating powder, which come to the surface when drying: once removed, they will no longer appear. During the first few months of use, any objects placed on the surface of the natural wooden furniture must be moved periodically as the wood, finished with natural substances, is sensitive to light and can oxidize, creating colour differences between exposed and covered areas.

Surfaces in metal: Clean with warm water and a liquid non-abrasive detergent, then dry using a soft cloth. Absolutely avoid the use of abrasive powder cleansers and pads, and in all cases do not make use of any substance which can scratch the surface. Where a more thorough cleaning is required, use specific products for metal.

Fabric surfaces:To remove dust, gently brush the fabric at regular intervals. Periodically vacuum the less accessible areas to ensure and maintain hygiene. Avoid placing the seat near halogen lamps or heat sources, or in direct sunlight, especially if it is via glazing.

Leather surfaces: Leather is a living material. Never place an item of leather furniture at a distance of less than about 20 - 30 cm from a heat source and avoid direct sunlight. Remove dust frequently with the aid of the vacuum cleaner and, if necessary, clean the areas that are particularly exposed. Soluble stains can be easily remove by spraying lightly with water and wiping with absorbent paper. When a stain is difficult to remove, never use solvents or other chemical stain removers. The problem could worsen, necessitating repair work. In such cases, please contact your dealer, asking for their assistance or possibly that of the manufacturer.

Plastic surfaces: Clean with a soft cloth, do not use alcohol or aggressive detergents or solvents. Avoid the use of abrasive powders and scourers and take special care with anything that could scratch the surface.

Disposal: When no longer used, the product and its components must not be thrown out into the environment but rather conferred to an authorised solid waste disposal facility.

Warranty: HORM ITALIA SRL and its retailers guarantee their products for the warranty time period stipulated by the regulatory standards safeguarding consumers in the country of purchase or, if different, in the country of residence. The products are covered by a warranty for original manufacturing defects that render the product unusable or adversely affect its full use. Natural variations in the wood, as well as variations in colour shadings due to ambient or artificial lighting cannot be considered defects, including minimal dimensional changes caused by abnormal levels of humidity or dryness, wood grain, knots and other natural characteristics of wood products. The warranty covers the replacement or repair, free of charge and at the discretion of Horm, of any unusable or defective components, or of the entire product. The warranty shall be declared void in the event that the products have been used improperly, or for defects resulting from negligence, if the products have been disassembled, modified or repaired by persons or organisations not expressly authorized by Horm. In addition, the warranty does not cover defects caused by incorrect maintenance and/or transport costs or claims of any kind arising from the non-use or partial use of the product, even if temporary, due to defects.

ESPAÑOL

La presente ficha del producto cumple con las disposiciones del Decreto Ley de la República Italiana del 06/09/2005 n° 206, denominado “Código del consumo”, en materia de información a los consumidores y a sus instrumentos de aplicación. La ficha se debe conservar durante todo el ciclo de vida del producto.

Fabricante: HORM ITALIA SRL - via Antonio Carpenè 17 - 33070 Brugnera (PN), Italy - www.horm.it - horm@horm.it - Tel. +39 0434 1979 100 - CIF IT06801640969

Advertencias: La presencia de olores emitidos por el producto al retirar el embalaje no constituye una fuente de peligro. Estos olores desaparecen al exponer el producto en una habitación ventilada. Manténgase alejado de fuentes de calor u objetos incandescentes. Evite que los componentes entren en contacto con agua o con otros líquidos, ni siquiera durante breves períodos.

Materiales: Patas en polipropileno, metal o madera maciza. Respaldo en polipropileno, tela o piel. Asiento en polipropileno, tela o cuero.

Superficies de madera: Limpie pasando un paño suave ligeramente humedecido con agua y jabón neutro, inmediatamente después seque con un paño suave y seco. No utilice productos ácidos, disolventes ni abrasivos. Durante los primeros meses de uso, los objetos apoyados sobre las superficies de los muebles se deben mover periódicamente, ya que la madera acabada con sustancias naturales es sensible a la luz y se oxida, lo que provoca la formación de diferencias de color entre las partes expuestas y las cubiertas.

Superficies de metal: Se deben limpiar con agua caliente y detergente líquido no abrasivo y secarse con un paño suave. Se debe evitar absolutamente el uso de polvos abrasivos y estropajos. Se debe prestar especial atención a todo lo que podría rayar la superficie. En caso de que sea necesaria una limpieza más a fondo, utilice productos específicos para el metal.


Superficies de tela: Cepillar delicadamente el tejido del tapizado a intervalos regulares para eliminar el polvo. Pasar periódicamente la aspiradora por los puntos menos accesibles a fin de asegurar y mantener una higiene constante. Evitar exponer el asiento a la luz solar directa, especialmente si es a través de cristales, a lámparas halógenas o a fuentes de calor.

Superficies de piel: La piel es un material vivo. No sitúe nunca un mueble de piel a una distancia inferior a unos 20-30 cm de una fuente de calor y evite la luz solar directa. Retire el polvo con frecuencia con ayuda de la aspiradora y, de ser necesario, limpiar las zonas especialmente expuestas. Las manchas solubles pueden eliminarse fácilmente mojóndolas ligeramente con agua y secándolas con papel absorbente. Ante una mancha difícil de eliminar, nunca use disolventes u otros quitamanchas químicos. El problema podría empeorar, haciendo necesaria una reparación. En este último caso, diríjase a su distribuidor para solicitar su asistencia o, en su caso, la del fabricante.

Superficies de plástico: límpielas con un paño suave, no use alcohol ni detergentes agresivos o disolventes. Evite el uso de polvos abrasivos y estropajos de metal y preste la máxima atención a cualquier cosa que pueda arañar la superficie.

Eliminación: Cuando ya no se vaya a utilizar más, el producto o sus componentes no se deben desechar en el medio ambiente, sino que se deben entregar a los servicios públicos de eliminación de residuos sólidos urbanos.

Garantía: HORM ITALIA SRL y sus distribuidores garantizan sus productos durante el período previsto por las normas o por los reglamentos de protección al consumidor en el país en el que se realice la compra o, si es diferente, en el país de residencia. La garantía de los productos cubre los defectos originarios de fabricación que hagan que el producto sea inutilizable o que afecten negativamente a su pleno disfrute. No se podrán considerar como defectos la variación natural de las maderas, los cambios en las tonalidades de los colores provocados por luces ambientales o artificiales, las variaciones mínimas en el tamaño provocadas por niveles normales de humedad o sequedad, el grano, los nudos y otras características naturales de los productos de madera. La garantía consiste en la sustitución o reparación gratuita, a juicio de Horm, de componentes inservibles o defectuosos o del producto completo. La garantía quedará anulada si los productos se utilizan de manera inadecuada, si los defectos se derivan de la negligencia, si los productos han sido desmontados, modificados o reparados por personas u empresas no autorizadas expresamente por Horm. Asimismo, la garantía no cubre los defectos causados por un mantenimiento inadecuado, gastos de transporte ni reclamaciones de ningún tipo, que surjan por el no uso o uso parcial del producto, aunque sea temporal, debido a los defectos.




Montatori
Filters
Assembleurs
Monteurs
Ensambladores



1x




Ax4




Bx1

STEREO IMPILABILE



STEREO WOOD



STEREO METAL

